

Omvormer lijst voor Energieleveren.nl

Aanmelden op energieleveren.nl

Via deze link vind je de video met een uitleg hoe je jouw systeem kunt aanmelden op Energieleveren.nl. Veel gegevens voor het aanmelden kun je terug vinden op je factuur, offerte. Het uitgangsvermogen van de omvormer is vaak wat lastiger. Daarom hieronder een lijst met een overzicht.

SolarEdge

Type	Uitgangsvermogen
SE-2200	2,2 kW
SE-3000	3 kW
SE-3500	3,5 kW
SE-4000	4 kW
SE-5000	5 kW
SE-6000	6 kW
SE-5K	5 kW
SE-7K	7 kW
SE-8K	8 kW
SE-9K	9 kW
SE-10K	10 kW
SE-12.5K	12,5 kW
SE-15K	15 kW
SE-16K	16 kW
SE-17K	17 kW

Growatt

Type	Uitgangsvermogen
1500TL-x	1,5 kW
2000TL-x	2 kW
MIC 2500TL-X	2,5 kW
MIC 3000TL-X	3 kW
MIC 3300TL-X	3,3 kW
3600TL-XE	3,6 kW
4200TL-XE	4,2 kW
4600TL-XE	4,6 kW
5000TL-XE	5 kW
4TL3-X	4 kW
5TL3-X	5 kW
6TL-3X	6 kW
7TL3-X	7 kW
8TL3-X	8 kW
9TL3-X	9 kW
10KTL3-X	10 kW
11KTL3-X	11 kW
12KTL3-X	12 kW
13KTL3-X	13 kW

APS

Let op: APS zijn Micro-omvormers. Je hebt hier meederen in je systeem zitten. Tel deze bij elkaar op. Voorbeeld: Je hebt een installatie met 3 Mircro-omvormers met het type DS3. Je uitgangsvermogen is $0,88 \text{ kW} \times 3 = 2,64 \text{ kW}$.

Type	Uitgangsvermogen
YC600y	0,6 kW
QS1	1,2 kW
YC1000	0,9 kW
DS3-L	0,73 kW
DS3	0,88 kW

Hoymiles

Per paneel telt u 0,5 kW aan vermogen

Voorbeeld type HMS-2000:

Aantal panelen	Uitgangsvermogen
1	0,5 kW
2	1 kW
3	1,5 kW

Trek het aantal op deze manier door

Uitzondering!

Bij omvormer type HMS-800 en HMS-1600 tel je per paneel 0,4 kW aan vermogen

1 paneel 0,4 kW
2 panelen 0,8 kW
3 panelen 1,2 kW

Trek het aantal op deze manier door

Huawei

Type	Uitgangsvermogen
SUN2000-2KTL	2 kW
SUN2000-3KTL	3 kW
SUN2000-3.68KTL	3,68 kW
SUN2000-4KTL	4 kW
SUN2000-4.6KTL	4,6 kW
SUN2000L-5KTL	5 kW
SUN2000-6KTL	6 kW
SUN2000-8KTL	8 kW
SUN2000-10KTL	10 kW
SUN2000-12KTL	12 kW
SUN2000-15KTL	15 kW
SUN2000-17KTL	17 kW